Einstellen
Fenster

Fenster einstellen

Schleifen und klemmen

Schleift oder klemmt der Fensterflügel oben oder unten, benutzen Sie das Ecklager. Dies befindet sich unten an der Fensterseite, die gegenüber vom Griff liegt.

Schleift das Fenster unten, drehen Sie die Schraube im Ecklager mit dem Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn. Sollte es oben schleifen, machen Sie es genau umgekehrt und drehen Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn.

Undichtes Fenster

Hier muss der Anpressdruck erhöht werden. Nutzen sie einen Flachschlüssel um die Schließzapfen, die auch Pilzzapfen genannt werden, zu justieren. Sie befinden sich an der Griffseite des Fensters, bei Sicherheitsfenstern eventuell auch auf unterschiedlichen Seiten.

Vergessen Sie nicht, dass die Flügeldichtung nicht zu stark an den Rahmen gepresst werden darf, da sonst die Dichtung beschädigt wird.

Fenster schließt nicht korrekt

In diesem Fall wenden Sie sich dem Flügelheber an der Griffseite zu. Sie müssen nur den Inbusschlüssel im Uhrzeigersinn drehen, dann wird der Schließmechanismus angehoben und das Fenster geht leichter zu schließen.

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15