

Montage eines Vorbaurollladens

Zur ordnungsgemäßen Montage eines Vorbaurollladens benötigen Sie:

- Wasserwaage
- Zollstock und Bleistift
- Leitern
- (Schlag)-Bohrmaschine
- 5er, 10er und 16er HSS-Bohrer
(bei Mauerdurchführung: 6er Vidia und 16er Vidia-Bohrer
- 4-8 x Schrauben (je nach Größe des Rolladens): 4mm x 40mm oder vergleichbar (Senk-, Linsen- oder Rundkopfschrauben), 2 Schrauben jeweils für die Leitrolle und den Gurtwickler: 4mm x 25mm (oder 30mm)
- ggf. 4 - 8 x 6mm-Dübel (nur bei Montage auf dem Mauerwerk)
- ggf. 1 PVC-Kunststoffrohr mit 15mm-Durchmesser (nur bei Mauerdurchführung für den Gurt)
- ggf. eine zweite Person

Montageanleitung:

- Entfernen Sie bitte zunächst die Schutzfolie vom Rollladenkasten
- Bohren Sie bitte mit einem 5er HSS-Bohrer (handelsüblicher Metall-Bohrer) Löcher in die Führungsschienen, um diese am Fensterrahmen oder in die Hauswand montieren zu können. Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei der Bohrung die Hohlkammer der Führungsschiene nutzen und nicht die Führungsnut für den Rollladenpanzer. Bohren Sie bitte anschließend auf der Sichtseite der Führungsschienen das bereits gebohrte 5mm-Loch auf 10mm auf, um hier nach erfolgter Montage die mitgelieferten Abdeckkappen einzusetzen.



- Ermitteln Sie nun bitte das Maß für die Wand- bzw. Fensterdurchführung (Kabel, Gurt oder Schnur), indem Sie das Maß zwischen dem Gurtaustritt am Rollladenkasten und der Oberkante des Rollladenkastens messen. Übertragen Sie bitte dieses Maß auf Ihren Blendrahmen (fester Fensterrahmen). Achten Sie bitte darauf, dass Sie ausreichend Platz zur Laibung einhalten.



- Bohren Sie nun bitte ein Loch für die Gurtdurchführung (20 mm) oder Kabel- bzw. Schnurdurchführung (10 mm) durch den Fensterrahmen bzw. das Mauerwerk.
- Stecken Sie anschließend bitte die Führungsschienen in die dafür vorgesehenen Zapfen am Rollladenkasten.
- Stellen Sie nun bitte das zusammengesteckte Element unten auf die Fensterbank bzw. den Tritt und führen Sie das Gurtband bzw. Kabel durch das zuvor gebohrte Loch. Sie können nun das gesamte Rollladenelement in die vorgesehene Montageposition bringen.



- Verschrauben Sie anschließend bitte die Führungsschienen des Rollladens mit dem Fenster bzw. der Hauswand. Um eine waage- und lotrechte Montage zu gewährleisten, verwenden Sie bitte eine Wasserwaage. Diese legen Sie dazu bitte auf den Rollladenkasten (bei einer Montage in der Nische bitte unterhalb des Kastens ansetzen). Zusätzlich können Sie die Wasserwaage an die Führungsschienen halten, um zu gewährleisten, dass auch diese lotrecht sind. Zum Schluss stecken Sie die Abdeckkappen auf die Bohrlöcher.



- Nach der Montage empfehlen wir das Ausfüllen der oberen und seitlichen Spalten zwischen dem Mauerwerk und dem Rollladen mit Silikon, mit dem Ziel einer zusätzlichen Abdichtung respektive einem Wasserschutz



Nur bei manuellem Gurtbetrieb:

- Ziehen Sie bitte das Gurtband von Innen durch die Gurtleitrolle und schrauben Sie diese auf das Fenster oder die Wand.
- Schrauben Sie nun bitte den Gurtwickler an die gewünschten Stelle auf dem Fenster oder auf die Wand.

Vorsicht! die Gurtrolle steht unter Spannung.

- Führen Sie anschließend bitte den Gurt in dem Gurtwickler ein und befestigen Sie diesen ordnungsgemäß an der Gurtrolle im Gurtwickler.



Lösen Sie nun bitte die Aufrollsperrung vom Gurtwickler und lassen Sie den Gurt langsam auf die Gurtrolle aufrollen. Anschließend verschließen Sie bitte den Gurtwickler wieder.

- Durch Herausziehen des Gurtes aus dem Gurtwickler, können Sie jetzt den Rollladen herunter lassen.

Bei einem motorisierten Rollladen lassen Sie bitte den Elektroanschluß von einer autorisierten Person durchführen.