

## Schritt 1

Clip anbringen



## Inhalt



## Schritt 2

Schiene einrasten



## Schritt 3

Oberes Kunststoffband um den Metallrundstab legen und diesen dann in den Gleiter an der Schiene einführen.



## Schritt 4

Abschlusskappe anschrauben



## Schritt 5

Unten ebenfalls das Kunststoffband um den Metallrundstab legen und in das Gewicht einführen.



## Schritt 6

Abschlusskappe anschrauben



**Rollo Rieper**  
Humboldtstraße 125-129  
28203 Bremen

Tel. 0421 – 700 366  
Fax. 0421 – 700 288

[info@rollo-rieper.de](mailto:info@rollo-rieper.de)  
[www.rollo-rieper.de](http://www.rollo-rieper.de)